iGarden Swim Jet Serie X (X 5 / X30-P30) – Información de seguridad

Extracto literal de las secciones 1 y 2 del manual de usuario del fabricante (versión AMZ-X-V10). Lee atentamente el manual completo antes de instalar y poner en funcionamiento el producto.

1 Información importante sobre seguridad

Piezas giratorias

Este chorro de natación contiene un eje de motor y un impulsor que giran a alta velocidad. Aunque el producto está diseñado para evitar que el usuario se enrede, para garantizar la máxima seguridad, se recomienda llevar un gorro de natación durante su uso. Además, no permita que el pelo, la ropa, las manos o cualquier otro objeto se acerquen a la entrada lateral trasera del chorro.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de succión!
Mantén siempre una distancia de seguridad con respecto a la entrada de agua (zona de succión, situada en la parte trasera de la unidad). No te zambullas ni nades detrás de la unidad ni a menos de 0,3 m de la parte trasera de la misma mientras esté en funcionamiento.

Seguridad durante la recarga

- NO cargues la caja de alimentación a menos de 3,5 m de la piscina. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- NO cargues la caja de alimentación mientras el chorro esté en funcionamiento.

Seguridad infantil

- NO permitas que los menores de 16 años utilicen este producto sin la supervisión de un adulto.
- Mantén una distancia mínima de 0,3 m de la unidad principal mientras nadas.
- Utilice un gorro de baño y gafas de natación; tenga cuidado de que no se le enrede el pelo.
- No lo utilices mientras se está cargando.
- Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto.

2 Información general de seguridad

Leer antes de usar

LEA, SIGA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. De no hacerlo, podría producirse lesiones personales o daños materiales. El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida o daño derivado de una instalación o un uso inadecuados.

Cuándo NO utilizar el producto

No utilices este producto si se da alguna de las siguientes circunstancias:

- Personas que consuman alcohol, medicamentos o cualquier sustancia que pueda afectar a su capacidad de reacción o juicio.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas limitadas, a menos que estén supervisadas por una persona cualificada.
- Los usuarios con dispositivos médicos implantados (por ejemplo, marcapasos, implantes cocleares, audífonos o desfibriladores) deben mantener una distancia de seguridad debido a los campos electromagnéticos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos para conocer las directrices de seguridad.

NO utilices el dispositivo si:

- El chorro, la caja de alimentación o los cables presenten signos de daño, desgaste o contaminación.
- Algún componente de la carcasa del chorro (SOFA) esté suelto, falte, esté roto o agrietado.
- La caja de alimentación esté hinchada, deformada, presente fugas, se sobrecaliente o emita olores, humo o chispas.
- Ha entrado agua en la caja de alimentación. Colócala en un lugar seco y abierto y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

Lista de comprobación previa al uso

- La caja de alimentación NO se esté cargando.
- El chorro esté sujeto con la correa de seguridad.
- No haya agua estancada alrededor de la caja de alimentación durante el funcionamiento.
- No haya objetos cerca de la entrada del chorro. La entrada del chorro no presente riesgo de obstrucción.
- El chorro está bien fijado; no se siente ni se coloque peso sobre él.
- El chorro está completamente sumergido en el agua para evitar daños en el motor.
- La carcasa del chorro (SOFA) no presenta daños ni ha sido manipulada.

Funcionamiento seguro

- Manténgase siempre alejado de la zona trasera de toma de agua.
- Asegúrese de que los niños o las mascotas no puedan desprenderse el chorro y que caiga en la piscina.
- NO utilice la caja de control bajo la lluvia ni en entornos húmedos.
- NO sumerja ni moje la caja de control.
- NO enciendas el chorro fuera del agua.
- NO desmonte ni perfore la caja de alimentación.
- NO provoque un cortocircuito en la batería utilizando cables u objetos metálicos.
- Deje de utilizarlo inmediatamente y apague la caja de alimentación tras cualquier impacto fuerte.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados.

Advertencias de carga

- Nunca la cargues cerca del agua. Mantén una distancia mínima de 3,5 m de la piscina.
- NO dejes la batería desatendida mientras se está cargando.
- Interrumpa la carga inmediatamente si observa fugas, sobrecalentamiento, humo, olores o chispas.

Eliminación

Este producto contiene una batería clasificada como material peligroso. NO la deseche con la basura doméstica. Siga todas las normativas locales sobre la eliminación de baterías.

Fabricante: iGarden – www.igarden.ai · Declaración UE de conformidad: https://www.igarden.ai/support/compliance
Persona responsable en la UE: Bricoand (info@bricoandpool.com)